

LED GÖREVLERİ

BLENOVEN5 üzerinde bulunan 2 adet led cihazın çeşitli durumlarını belirtmektedir. Yeşil Led (1.Durum Led'i) cihaz kapalı durumdayken şarja takıldığında, şarj süresi boyunca yanar ve şarj tamamlandığında kendiliğinden söner. Aynı zamanda cihaz kapalıyken butona bastığımız an yanarak cihazın çalıştırılmaya hazır olduğunu belirtir. Cihaz sayacıtan veri alırken yanıp söner.

Mavi Led (2.Durum Led'i) cihaz açıldıktan sonra yanmaya başlar ve herhangi bir bluetooth bağlantısı yapılmadığında saniyede 2 kere yanıp söner. Cihazın bluetooth bağlantısı yapıldığında 2 saniyede 1 yanmaya başlar. Sayaca veri gönderirken yanıp söner.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

BLENOVEN5 üzerinde çok fonksiyonu bir buton bulunmaktadır. Cihazımız kapalı konumdayken butona 3sn'den daha uzun bastığımızda cihaz açılacak ve çalışmaya başlayacaktır. Bu işlemler sırasında cihazımızın şarjı varsa butona basıldığı an yeşil led yanmaya başlayacaktır. 3 saniye ardından yeşil ve mavi ledler yanıp sönecektir. Ledler yanıp sönmeye başladığında cihazımız açılmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Bunların yanı sıra BLENOVEN5 pili korumak amacıyla pil seviyesi kritik düzeyin altına indiğinde kendisini açmaz, otomatik olarak kapatır. Butona basılıyken yeşil ledin sabit olarak yanmasına ve 3 saniyenin dolmasına rağmen mavi led yanmıyorsa cihazın pil seviyesi kritik düzeyin altına indiğini ifade eder. Bu durumda cihazımızı şarja takmanız gerekmektedir.

BLENOVEN5 açıldıktan sonra 60 dakika içerisinde hiçbir işlem yapılmaması durumunda kendisini kapatmaktadır. Bu durumda kullanmak için yeniden açmanız gerekecektir.

ŞARJ TALİMATI


BLENOVEN5 500mAh pile sahiptir. Oldukça düşük güç tüketimi sayesinde tek şarjla 1 aya kadar kullanım ömrü sunar. Cihazınızı kullanıma başlamadan önce 4 saat boyunca kutu içerisinde bulunan şarj aleti ve kablосуyla şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca cihazımızın pil seviyesi %10'un altına inmediği takdirde şarj etmemeniz, pil ömrünü uzatacaktır.

EL FENERİNİN KULLANIMI

Yetersiz aydınlatma durumlarında kullanılmak üzere BLENOVEN5 cihazınızda fener özelliği bulunmaktadır. Feneri açmak ya da kapatmak için cihazınızı açtıktan sonra butona çift tıklamanız yeterlidir.

BLENOVEN5 İLE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

BLENOVEN5 cihazınızı, telefonunuz ile eşleştirmek için telefonunuzun Bluetooth Ayarları'nı açıp kullanılabilir cihazları taramanız gerekmektedir. Kullanılabilir cihaz listesinde BLENOVEN5- 6 Haneli Seri No şeklinde görünecektir. İlgili cihazın üzerine tıkladığımızda eşleşme işlemi başlamış olacaktır. Bu işlem sırasında "Cihazı eşleştirmek için ilgili uygulamaya gidin." uyarısını alırsanız, cihazın adına tekrar tıklayarak işlemi yeniden başlatınız.



Eşleşme işlemi başladıktan sonra karşınıza (b) gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda BLENOVEN5 cihazına ait eşleşme pini girmeniz gerekmektedir. BLENOVEN5'in eşleşme pini 123456 olarak ayarlanmıştır. Pini girdikten sonra "Tamam" butonuna basıldığında BLENOVEN5 cihazınızı eşleştirilen cihazlar listesinde göreceksiniz.

(c) ekranda eşleşme işleminin başarıyla gerçekleştiğini görebilirsiniz. Eşleşme sürecinde gördüğünüz ekran görüntüleri, tanımlar, butonlar kullanmış olduğunuz Android cihazınıza göre farklılıklar gösterebilir ancak işlemlerin ilerleyişi aynıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

500 mAh şarj edilebilir Lityum pil

Tek şarjla 50000 saça okuma

Aktif kullanımda 250 saat çalışma süresi (Yaklaşık 30 iş günü, günlük 8 saat çalışma süresi baz alınmıştır.)

Geniş haberleşme hızı (300-19200 bps)

Bağlantı kopma hatalarına karşı artırılmış çekim mesafesi (50 metre)

Silinmez etiket (Seri numarası, versiyon bilgileri)

2 farklı renkte durum ledi (Gönderilen-alınan veri, bağlantı, çalışma durumu)

El feneri modu

Yenilikçi Bluetooth Low Energy teknolojisi

Type-C üzerinden şarj bağlantısı

1 yıl raf ömrü

Boyutlar: 38mm x 47mm x 23mm